

Звонок накладного монтажа



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	Кремовый глянцевый 1200 01	1	18	4010337200017
	Белый глянцевый 1200 03	1	18	4010337200031
	Белый матовый 1200 27	1	18	4010337200277
	Антрацитовый 1200 28	1	18	4010337200284
	Цвет "алюминий" 1200 26	1	18	4010337200260
	Черный матовый 1200 005	1	18	4010337037156

Характеристики

- Звонок накладного монтажа Gira служит в домофонной системе Gira для дополнительной сигнализации.
- Полностью предварительно смонтированный звонок накладного монтажа. За счет этого обеспечивается быстрая и чистая установка.
- Многообразие вариантов дизайна благодаря интеграции, что обеспечивает единый внешний вид домофонной системы и электроустановочных изделий.
- Возможен монтаж как с установочной рамкой, так и без нее.
- Простая установка благодаря съемным винтовым клеммам.
- Простой демонтаж устройства при проведении ремонтных работ.

- Крепежные отверстия для монтажа.
- Передача сигналов и питание звонка накладного монтажа по исключающей неправильную полярность и защищенной от замыкания 2-проводной шине.
- Возможно параллельное подключение до трех звонков или квартирных станций.
- Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
- Кнопки управления с интегрированными светодиодами для показа состояния.
- Загорание светодиодного индикатора при поступлении вызова.
- Возможность отключения сигнала вызова.
- Дифференциация сигналов вызова: вызов от двери, внутренний вызов и вызов с этажа.
- Выбор мелодии вызова – можно выбирать до пяти различных мелодий вызова.

Кнопки управления звонка управляют следующими функциями:

- Настройка мелодии вызова.
- Включение и выключение сигнала вызова.
- Настройка громкости сигнала вызова.

Технические характеристики

Источник электропитания: По 2-проводной шине

Разъемы

- | | |
|--|---------------------|
| - 2-проводная шина: | 2 x винтовые клеммы |
| - Кнопочный выключатель вызова на этаже: | 2 x винтовые клеммы |

Температура окружающего воздуха: от -5°C до +50°C

Указания

- При монтаже на приборной коробке требуется установочная рамка.
- При монтаже с установочной рамкой требуется установочная рамка 2-местн. без перегородки.

Габариты мм

Устройство: Ш 55 В 127 Т 20